

# Replacing the parasol canopy round parasol

1. Unscrew the wooden top of the parasol.
2. Using a cordless screwdriver, remove the screws on both ends of every strut.
3. Once you have released the old canopy completely from the frame, lift the frame up and remove the canopy.
4. Spread the new canopy out in front of you (with the outer side facing down) and insert the frame as far as the center as shown in Fig. 3. There is a hole in the middle of the canopy. Insert the wooden top through this hole from the outside, fit the protective disk for the upper umbrella hub onto the shaft **on the inside** of the canopy and screw the ball onto the parasol hub. Caution! Do not screw in tightly. It must remain possible to move the canopy easily.
5. If you now fold the canopy back over the frame, it reaches the ends of the struts. Grip the reinforced point of the canopy which lies closest to a strut, pull it about 1 cm beyond the end of the strut and hold it in position as shown.
6. Now pre-drill the two holes for the screws with a 2.5 mm ø wood drill.
7. Place one screw with collar in each hole and tighten with a cordless screwdriver.
8. Proceed in the same way for each strut in turn.
9. Put up the canopy until it is stretched taut. You may have to drill a new hole for the locking pin if the old bore hole no longer fits. To do this, drill a hole horizontally through the parasol pole using a wood drill, 8.5 mm ø. If you have a countersink to hand, you can use it to deburr the bore hole to improve the appearance.
10. Fold the canopy and screw the wooden top tight.

10. Klappen Sie den Sonnenschirm zusammen und drehen Sie das Holztop fest.

einiger schöneren Optik direkt.

und Sie eine neue Bohrung für den Arretier-Schraube benötigen. Hierzu mit einem 8,5 mm ø Holzbohrer waagrecht durch den Schirmschaftbohrer bohren. Sollten Sie einen Senker zur Hand haben, können Sie damit die Bohrung entgraten, was Spannen Sie nun den Schirm auf, bis er straff gespannt ist. Es kann sein, dass die alte Bohrung jetzt nicht mehr passt

Gehen Sie so, der Reihe nach, strebe für Ströbe vor.

Jeweils eine Schraube mit Rosette in die Bohrung stecken und mittels Akku-Bohrschrauber festziehen.

Nun die beidien Löcher für die Schrauben mit einem 2,5 mm ø Holzbohrer vorbohren.

und halten Sie diese, wie abgebildet, mit der Hand fixiert.

Wenn Sie die Bespannung nun über das Gestell zurückklappen, kommt diese an den Ströbenenden zu liegen. Nehmen Sie die verstärkte Bespannungsschale, die einer Ströbe am nächsten liegt, ziehen diese ca. 1 cm über die Ströbe hinaus und drücken Sie sie in die obere Schraubung befestigen, so dass sich die Bespannung darauft stekken und in die Schirmnabe einsetzen. Achten, nur leicht eindrehen, so dass sich die Bespannung noch gut bewegen lässt.

die Schutzschelle für die obere Schirmnabe **auf der Innenseite** der Bespannung darauft stekken und in die Schirmnabe einsetzen. In der Mitte der Bespannung befindet sich ein Loch. Hier, von außen, das Holztop hindurchstecken, zur Mitte hin ein. Breiten Sie die neue Bespannung vor sich aus (Aufgesetzte nach unten) und legen das Gestell, wie in Abb. 3 gezeigt, bis zur Mitte hin ein. Entfernen Sie mittels einem Akku-Bohrschrauber, jeweils die beidien Schrauben am Ende einer Ströbe. Verfahren Sie so mit allen Ströben.

Wenn Sie die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst haben, heben Sie das Gestell hoch und entfernen die Bespannung.

Entfernen Sie mittels einem Akku-Bohrschrauber, jeweils die beidien Schrauben am Ende einer Ströbe. Verfahren Sie so mit allen Ströben.

Drehen Sie das Holztop Ihres Sonnenschirms ab.

1. Drehen Sie das Holztop Ihres Sonnenschirms ab.

## Wechseln einer Schirmbespannung bei runden Sonnenschirmen

## Montageanleitung

WEISHÄUPL WERKSTÄTEN  
AUS LIEBE ZUR TRADITION



## Montageanleitung

WEISHÄUPL WERKSTÄTEN  
AUS LIEBE ZUR TRADITION

